屋外用

UHFアンテナ (家庭用)

UHF ANTENNA

UHF ch.13 \sim 52

U2SWL26

D-

取扱説明書 保証書付

SKY WAŁLIE

スカイウォーリー

75Ω用(F型端子)

水平偏波用

本機は水平偏波用のアンテナです。 垂直偏波の地域では使用できません。 お住まいの地域の地上デジタル放送の偏波が 分からないときは、販売店にご確認ください。

強·中·弱電界地域用

- ●電波の著しく弱い場所では受信できません。
- ●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。
- ●本機には、接続ケーブルを付属していません。設置場所に応じて、必要な長さの75Ωケーブルをお買求めください。
- ●地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル 放送用受信機が別途必要になります。

目次	ペ	ージ
一 付属品		1
安全上のご注意		2
使用上のご注意		2
各部の名称		3
設置·配線例		3
アンテナを壁面に設置する		4
アンテナをベランダ・マストに設置する		6
ケーブルにF型コネクターを取付ける		8
アンテナにケーブルを接続する		8
アンテナの方向を調整する		9
テレビがきれいに見られないときは	1	1
使用例	1	1
規格表・性能・保証書	1	2



	_ 付属品	
	1 2 129 44	
	防水キャップ	1個
	F型コネクター(5Cケーブル用)	1個
	レンチ(10、11、17mm)	1個
	壁面取付金具	1個
	マスト固定金具	1個
	マスト固定ボルト	2本
1	l .	

正しく安全にお使いいただくために、で使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。 この「取扱説明書」は、いつでも見ることができる場所に保管してください。

DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録された 一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

全上のご注意

必ずお読みください

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」には、製品を安全に正しくご使用いただき、ご使用になる方や他の人への危害、財産への損害を 未然に防止するために、いろいろな表示がしてあります。その表示と意味は次のとおりです。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)が必要 な内容があることを示しています。



○記号は、禁止の行為を示して います。



●記号は、行為を強制したり、指示 したりする内容を示しています。



- ●アンテナを包装しているポリ袋は、お子様の手の届く ところに置かないでください。頭からかぶると窒息し、 死亡の原因となります。
- ●アンテナを煙突の近くなど高温になる場所に設置 しないでください。火災の原因となります。



●雷が鳴出したら、アンテナ・ケーブルには触れな いでください。感電の原因となります。

| 注意



- ●雨降りや強風など、天候の悪い日の屋外での取付 作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。 また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなって いますから注意してください。
- ●腐食が進んで劣化したアンテナや取付金具をその まま使用しないでください。落下して、人や物など に損害や危害を与える原因となることがあります。 アンテナや取付金具は、定期的に点検してください。
- ●高所に取付ける場合、アンテナやアンテナ部品の 落下などによって、人や物などに危害や損害を与え たりすることがないように、安全な場所を選んで 設置してください。



- ●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、 ネットを張ったり、アンテナや取付金具・工具などを ひもで固定物に結んだりするなど、安全対策をして から作業してください。
- ●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人 以上で行なってください。
- ●高所での作業は非常に危険です。万全の安全対策を して取付けてください。また、屋根に登ると、思った より高く感じられ、足場も不安定です。滑らない ように、充分気をつけて作業してください。



- ●アンテナ·取付金具·マストなどに異常があったり、 ビスやボルトなどがゆるんだりしていないか、定期的 に点検してください。また、台風や大雪などの後は、 安全を確保してから、アンテナ・取付金具・マストなど を必ず点検してください。アンテナが破損・変形した 場合、新しいものと交換してください。そのままに しておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、 落下して、けがの原因や建造物に損害を与える原因 となることがあります。
- ●感電防止のため、アンテナは電線(電灯線・高圧線・ 電話線など)からできるだけ離れた場所に設置して ください。
- ●テレビやチューナーからの75Ωケーブルをアンテナへ 接続するときは、テレビやチューナーのACプラグを ACコンセントから抜いて作業を行なってください。 ACプラグをACコンセントに接続したままケーブルの 接続作業をすると、使用しているテレビによっては、 感電の原因となることがあります。




- ●アンテナを高所に設置する場合、技術と経験が必要 ですから、必ず販売店にご相談ください。
- ●壁面に取付ける場合、壁面の強度がわかる工務店に、 必ずご相談ください。

使用上のご注

- ●アンテナに塗料やワックス、はっ水剤などを塗らないでくだ さい。アンテナの故障やアンテナの表面をいためる原因と なります。
- ●アンテナの前面に市販の反射テープなど金属製のラベル を貼付けないでください。アンテナの性能が低下します。
- ●アンテナの汚れは、水またはうすめた中性洗剤を含ませた やわらかい布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アル コールなどは、アンテナの表面をいためますから、使用しない でください。

各部の名称




設置•配線例


設置場所に応じて、別売の必要な長さの75Ωケーブルをご用意ください。

- ●送信塔のある方向に向けてアンテナを設置します。
 - ●壁面に設置する場合、p.4「アンテナを壁面に設置する」 をご覧ください。
 - ●ベランダ·マストに設置する場合、p.6「**アンテナを** ベランダ·マストに設置する」をご覧ください。
 - ●方向調整をする場合、p.9「アンテナの方向を調整する」 をご覧ください。

●屋内引込口やエアコン配管用の孔などから、75Ωケーブルを屋内に引き込みます。孔がないときは、別売のすき間用接続ケーブルSTC5-Pを使って窓枠から引き込めば、ひさしや壁面に孔を開けずに済みます。



ベランダ設置例



アンテナを壁面に設置する

壁面に壁面取付金具を設置した後、アンテナ本体を壁面取付金具に組付けます。

- ●壁面に取付ける場合、壁面の強度がわかる工務店に、必ず ご相談ください。
- ●アンテナを取付けた状態で、強風時には大きな荷重がかかります。 安全性と強度を充分確保できる壁面にしっかりと取付けてくだ さい。アンテナが落下して、けがの原因となることがあります。
- ●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、ネットを 張ったり、アンテナや取付金具・工具などをひもで固定物に 結んだりするなど、安全対策をしてから作業してください。
- ●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人以上で行なってください。
- ●ボルト·木ねじの締付部分は、初期ゆるみがありますから、 数か月後、再度、締直してください。

落下防止のため、市販の 丈夫なひもで固定物に 結ぶ 落下防止用ひも取付孔 落下防止用ひも取付孔 を具(付属品) となります。 落下防止のため、市販の丈夫な ひもで壁面取付金具に結ぶ。 ひもの長さの目安として アンテナの長手方向(670mm) 以上にして下さい。p.5

ご注意

- ●アンテナを上下逆に取付けると、内部に雨水がたまり、故障の原因となります。 アンテナの上下を確認して、正しく取付けてください。
- ●インパクトレンチなど、急激にトルクが加わる工具は使用しないでください。 方向固定ボルトの変形や破損の原因となります。

壁面設置に必要なもの

- ●取付けには、⊕ドライバーと、付属のレンチが必要です。
- ●取付ける壁面に合わせて、木ねじやコンクリートアンカーを別途ご用意ください。

1. 設置する場所での受信確認 重要

- ●壁面に取付ける場合、一度取付けると壁面に穴が開きます。事前に設置したい場所で、地上デジタル放送の全チャンネルが受信できることをテレビまたはレベルチェッカーなどで確認してから、取付けてください。
- ●地上デジタル放送は、直進性が強く、障害物によるレベル減衰が大きくなり 受信できなくなるため、送信塔方向の見通しが良い、高い場所を選んでくだ さい。
- ●さらに、アンテナの高さを約2mの範囲で変えることにより、受信状態がより良くなることがあります。

受信確認にケーブルが必要な場合、p.8「ケーブルにF型コネクターを取付ける」、「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。

なります。

「垂直の確認」ができなく

2. 壁面取付金具の仮固定


壁面取付金具の上下を確認(下図参照)し、 市販の直径4.1 ~ 5.1mmの木ねじ(または 呼び径4 ~ 5mmのタッピングビス)2本で 壁面との垂直を確認して仮固定します。

●垂直の確認方法はp.5「**垂直の確認**」をご覧



使用する木ねじについて

木ねじは、市販の直径4.1~5.1mm (または呼び径4~5mmのタッピングビス)で、取付強度が充分確保できる長さのものをお使いください。




ご注意

- ●壁面取付金具は、垂直に取付けてください。垂直にしないとアンテナが傾き、最良の受信感度が得られません。
- ●壁面取付金具は、軒より55cm以上離して取付けてください。 55cm以上離さないと、アンテナ本体が取付けられません。

設置のポイント


- ●木ねじを先に2本取付け、壁面取付金具の△孔をひっかけて仮固定すると取付けやすくなります。
- ●木ねじは、壁面取付金具の◇孔に合わせると、正しい間隔で取付けられます。



アンテナを壁面に設置するっづき


コンクリートアンカー取付寸法

コンクリート製の壁面に取付ける場合、 市販のコンクリートアンカーを下図の 矢印の位置(8か所)に取付けてください。




垂直の確認 付属のレンチのアンテナ垂直設置用フック(D)を使用し付属の壁面取付金具にぶらさげてください。 レンチのぞき孔(C)からレンチと方向固定ボルトが平行になっていることを確認すると、アンテナを垂直に取付けることができます。 「付属品」 「は属品」 「単一」 「方向固定ボルト

落下防止用ひも



4. アンテナ本体の取付け

アンテナ本体を壁面取付金具にはめて、方向固定ボルトをアンテナ本体の孔に通し、付属のレンチ(B)で、アンテナが回転できる程度に仮締めします。



- ●アンテナの設置が完了したら、p.8「ケーブルにF型コネクターを取付ける」、「アンテナにケーブルを接続する」を 行なってください。
- ●p.9「アンテナの方向を調整する」が終わったら、方向固定 ボルトを指定のトルク10N·m(103kgf·cm)で締付けて ください。

アンテナをベランダ・マストに設置する

ベランダ・マスト設置に必要なもの

取付けには、付属のレンチが必要です。

⚠ 注意

- ●アンテナの取付工事を行うときは、落下防止のため、ネットを張ったり、アンテナや取付金具・工具などをひもで固定物に結んだりするなど、安全対策をしてから作業してください。
- ●アンテナの取付作業は、安全確保のため、必ず2人 以上で行なってください。
- ●ボルトの締付部分は、初期ゆるみがありますから、 数か月後、再度、締直してください。

45×45mmを超える角柱に取付ける場合、別売のサイドベース**SBM35**をで使用ください。

(p.7「**アンテナ取付金具(別売)**` ⟨**設置例**」をご覧ください。




ご注意

- ●アンテナを上下逆に取付けると、内部に雨水がたまり、 故障の原因となります。アンテナの上下を確認して、 正しく取付けてください。
- ●インパクトレンチなど、急激にトルクが加わる工具は 使用しないでください。方向固定ボルトやマスト固定 ボルトの変形や破損の原因となります。

1. 壁面取付金具をアンテナ本体に取付ける


①壁面取付金具の方向固定ボルトをゆるめる

壁面取付金具の方向固定ボルトを付属のレンチ(B)でゆるめて、移動させます。



②壁面取付金具をアンテナ本体に取付ける

アンテナ本体に、壁面取付金具をはめて、方向固定ボルトをアンテナ本体の孔に通し、付属のレンチ(B)で締付けます。 「ベランダ(角柱)に取付けるときは、仮締めでかまいません」




ご注意

アンテナ本体を地面などに置くときは、アンテナの前面に傷が付かないように、シートなどを敷いてください。


2. マスト固定金具を取付ける

付属のマスト固定金具を付属のマスト固定ボルト(2本)で取付けます。



マスト固定金具の取外し

マスト固定金具の〇孔をマスト固定ボルトから外します。 (角柱・マストに取付後、再度〇孔をマスト固定ボルト) の頭にはめます。




アンテナをベランダ・マストに設置するっづき

3. ベランダ・マストに取付ける

地上デジタル放送は、直進性が強く、障害物によるレベル減衰が大きくなり受信できなくなる ため、送信塔方向の見通しが良い場所を選んで設置してください。

ベランダに設置 25×25 ~ 45×45mm


マスト固定金具の()孔をマスト固定ボルトの頭にはめ、付属のレンチ(F)で マスト固定ボルト(2本)を均等に締付け、垂直になるように設置します。



- ●アンテナの設置が完了したら、p.8「ケーブルにF型コネクターを取付 ける」、「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。
- ●p.9「アンテナの方向を調整する」が終わったら、方向固定ボルトを 指定のトルク(10N·m(103kgf·cm))で締付けてください。

アンテナ取付金具(別売)設置例・ 45×45~80×80mmの角柱に サイドベースを使用して設置する 場合 サイドベース**SBM35**(別売) コンクリートフェンス(厚さ100~ 200mm)にコンクリートフェンス ベースを使用して設置する場合 コンクリートフェンスベース KBM45N(別売)


マストに通して、マスト固定金具の△孔をマスト固定ボルトの 頭にはめ、付属のレンチ(F)でマスト固定ボルト(2本)を均等に 締付け、垂直になるように設置します。



- ●アンテナの設置が完了したら、p.8「ケーブルにF型コネクターを取付 ける」、「アンテナにケーブルを接続する」を行なってください。
- ●p.9「アンテナの方向を調整する」が終わったら、マスト固定ボルト を指定のトルク(3N·m(31kgf·cm))で締付けてください。

ステンレスベルトでの取付け

直径が49mmを超えるマストに取付ける場合、 マスト固定金具を取外して市販のステンレス ベルト(2本)を使用してください。




ケーブルにF型コネクターを取付ける

F型コネクターは、確実に取付けないと、受信不良の原因となります。説明をよく読んで取付けてください。

- ●接触不良やショートを防ぐため、コネクターはていねいに取付けてください。
- ●75Ωケーブルは5Cケーブルまたは4Cケーブルをお使いください。
- ●付属のF型コネクターは5Cケーブル用です。4Cケーブルの場合、別売の4Cケーブル用F型コネクターをお使いください。

プーノルを付属の防水 キャップに通します。 別売の75Ωケーブルで、防水 キャップの薄い部分を突き破り ます。



ケーブルを付属の防水 2ケーブルを加工します。 キャップに通します。 (加工寸法は原寸大です)



芯線に白い膜が付いていることがあります。 導通を良くするために、必ず取除いてください。

3 コネクターを取付けます。

1.あみ線(編組)を折返します。

2.コネクターの内側にアルミ箔が入るように、アルミ箔 の巻付けられている方向にコネクターを回しながら、 しっかりと押し込みます。 ______

あみ線(編組)を折返す ラ/ エネクター

あみ線・アルミ箔の ショートに注意

あみ線(編組)やアルミ箔の切れ端は、取除いてください。 芯線に接触するとショート状態になり、テレビを見られなくなります。



4 かしめ用リングをペンチ で圧着します。

> コネクターが抜けないように、 しっかりと圧着します。





芯線の長さは、必ず 2mmにしてください。


芯線が長すぎると、コネクターが 破損して機器が故障します。

芯線は、まっすぐにしてください。

芯線が曲がっていると、ショートして機器が故障します。







コネクター取付け後でも


⚠注意


防水キャップを突き破ったときに、コネクターの芯線が目や指にささらないように注意してください。

アンテナにケーブルを接続する

●F型コネクターを、アンテナの出力端子へ接続し、付属のレンチ(A)で締付け、付属の防水キャップを矢印の方向へ確実に押し込んでください。

●ケーブルは、コネクターや防水キャップに無理な力がかからないように 配線してください。 ケーブルの接続が完了したら、 p.9「**アンテナの方向を調整する**」 を行なってください。





アンテナの方向を調整する

アンテナの方向調整に必要なもの

方向調整には付属のレンチが必要です。

1. アンテナの方向を変える(壁面またはベランダに設置する場合)

(方向の変え方)

右方向へ向けるときの例(アンテナを上から見た図)

マスト(円柱)やサイドベースに取付けたときは、マスト固定ボルトをゆるめて方向を変えてください。(p.10[4.アンテナを固定する]参照)

①方向固定ボルトをゆるめる

⚠ 注意


③アンテナを移動させる

方向固定ボルトをゆるめ すぎないようにしてくだ さい。落下して、けがの 原因となることがありま す。



②アンテナを手前へ動かす


アンテナ本体を手前に引っ張り 出します。



④アンテナを回転させる


アンテナ本体を右方向へ回転 させます。

/「③」で右方向へスライドさせ 、た場合、左方向へ回転させます。/





\させます。



アンテナ本体を方向固定ボルトに当たって

止まるまで**左方向**へスライドさせます。

/左方向に向ける場合、右方向へスライド



⚠ 注意

アンテナを左右いっぱいに 回転させたとき、アンテナと 壁面取付金具で手をはさま ないように注意してください。 けがの原因となることが あります。

2. 受信チャンネルの設定をする

- ●初めて地上デジタル放送を受信する場合、アンテナを送信塔の方向に おおよそ向けてから、デジタルテレビまたは地上デジタルチューナーの 「チャンネルスキャン(サーチ)」を行なって、受信チャンネルを設定します。
- ●チャンネルスキャン後、表示されないチャンネルがある場合、アンテナ 方向調整をしなおして、再度チャンネルスキャンをしてください。

画面の表示は一例で、使用するデジタルテレビまたは地上デジタル チューナーにより異なります。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書を ご覧ください。

3. 方向調整をする

デジタルテレビまたは地上デジタルチューナーの「受信レベル(アンテナ レベル)」の値が最大になるように、アンテナを左右に移動・回転させてアン テナの向きを調整してください。(全チャンネルが映ることを確認してください)

ご注意


- ●画面の表示は一例で、使用するデジタルテレビまたは地上デジタル チューナーにより異なります。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書を ご覧ください。
- ●正確な方向調整のために、別売のレベルチェッカーを使用されること をおすすめします。

「チャンネルスキャン」の表示例




当社 地上・BS・110°CSデジタル トラューナーの例

「受信レベル」の表示例



当社 地上・BS・110°CSデジタル チューナーの例

アンテナの方向を調整する っづき




ご注意

- ●電波の著しく弱い場所では受信できません。
- ●障害物があり、見通しの悪い場所では受信できないことがあります。
- ●送信電力の低い特定のチャンネルだけが映らないこともありますから、すべてのチャンネルがきれいに映るように方向 を調整してください。
- ●受信レベル(アンテナレベル)は、アンテナの高さでも変わります。高い場所に設置すると、受信レベルが高くなることがあります。
- ●設置後に建物などの環境変化により受信できなくなることがあります。


ケーブルの引き回し例

アンテナ背面のケーブル固定部を利用すると、アンテナ正面から目立たないようにケーブルを引き回すことができます。

〈引込口がアンテナより上部にある場合〉



〈引込口がアンテナより下部にある場合〉



ご注意

●75Ωケーブル(別売)を引き回す場合、ケーブルの曲げ半径を35mm以上にしてください。 受信できなくなる場合があります。


テレビがきれいに見られないときは

症状	原因	処置
画像が出ない	コネクターの取付け・ ケーブルの接続方法が 間違っている。	●コネクターが正しくケーブルに取付けられているか確認してください。(p.8「ケーブルにF型コネクターを取付ける」をご覧ください) ●ケーブルが、出力端子に正しく接続されているか確認してください。(p.8「アンテナにケーブルを接続する」をご覧ください)
受信できません。 アンテナの調整・接続を 確認してください。[E202] 地上デジタル放送	信号が来ていない。	●各ケーブルが、断線またはショートしていないか確認してください。(p.8 「ケーブルにF型コネクターを取付ける 」をご覧ください) ●F型コネクターの芯線が短かったり、芯線にあみ線(編組)やアルミ箔が触れていないか確認してください。(p.8 「ケーブルにF型コネクターを取付ける 」をご覧ください)
メッセージは、一例です。	受信ができていない。	再度方向調整をしてください。(p.9「 アンテナの方向を調整する 」 をご覧ください)
画像にモザイク状のノイズが出ている	受信レベルが低い。	●症状が消えるように、アンテナの方向を調整してください。 (p.9「アンテナの方向を調整する」をご覧ください) ●アンテナの設置場所や高さを変えて、送信塔からの電波が 受信できるようにしてください。
地上デジタル放送		●アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル 放送を見られるが、ケーブルを長くするとモザイク状のノイズ が 出 る 場 合、別 売 のUHFラ イ ン ブ ー ス タ ー UB18L-Pを U2SWL26の出力端子に接続してください。

使用例

BS・110°CSアンテナと混合する場合


別売の衛星ミキサー MXHCWD-Pを使用することにより、地上デジタル放送と、 $BS\cdot110^{\circ}CS$ アンテナで 受信した $BS\cdot110^{\circ}CS$ デジタル放送を1本のケーブルで引き込むことができます。



UHFラインブースターを使用する場合


アンテナとテレビを短いケーブルで接続すると地上デジタル放送を見られるが、ケーブルを長くすると映らなくなる場合、別売のUHFラインブースター UB18L-Pを使用してください。(UHFラインブースター UB18L-Pの取扱説明書をご覧ください)

性能



マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。保証します。

MASPRO



UHFアンテナ保証書 MODEL U2SWL26



無料修理規定 ○ 取扱説明書などの注意にしたがった正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合、 お買上げの販売店に本製品と本書をご持参、ご提示のうえ、修理をご依頼ください。 無料修理させていただきます。

ような場合、保証期間中でも有料修理になりますから、ご注意ください。 ・本書のご提示がない場合 不当な修理や改造による故障および損傷。

書に、お客様お名前、お買上げ日、販売店名の記入 のない場合、または、販売店の発行した、お買上げ日、 よる故障および損傷。 売店名を確認できる証明書(領収書など)のない場合。

・本書の字句を書換えられた場合。
・火災、地震、風水害・落雷・ぞの他の天災地変、公害・火災、地震、風水害・落雷・ぞの他の天災地変、公害・塩害、ガス害・異常電圧などによる故障および損傷。
・ご使用上の誤りによる故障および損傷。
・本書は日本国内に関り有効です。(This warranty is

・他の機器などにより誘発する故障および損傷。 -般家庭用以外(例えば業務用や車両・船舶への 搭載など)に使用されたときの故障および損傷。 設置工事、施工の不備によって生じた故障および

お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などに

d only in Japan.) 本書に明示した期間および条件で、無料修理をお約束します。保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店にお問合わせください。修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望により、有料修理いたします。

マスプロ電工株式会社=

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

(058)275-0805

(0532)33-1500

(054) 283-2220

(0263) 57-4625

(0776)23-8153

(027) 263-3767

描傷.

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町上納80 営業推進部 TEL名古屋(052) 802-2244

=フスプロ電エ=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80 技術相談



0570-091

を確認できる証明書(領収書など)のない場合、無効になります

本書は再発行いたしませんから、紛失しないよう大切に保管してください。

ナビタイヤル® 固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時(土・日・祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp

技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

支店·営業所

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062

姫 路

京 都

津

岡(支)(092)524-7600 沖 縄 (098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮崎 (0985) 25-3877 鎖 本 (096) 381-7626 峆 (095)864-6001 長 北九州 (093)941-4026

島(支)(082)230-2351 下 閉 (083) 255-1130 松 ìΙ (0852)21-5341 岡 山 (086) 252-5800

(089) 905-7017 松 山 高 (088)882-0991 高 松 (087) 865-3666

阪(支)(06)6635-2222 (079) 234-6669 (075)646-3800

(059) 234-0261

東 横 浜 八干子 千 葉 名古屋(支)(052)802-2233 さいたま

前橋

岐阜

出

<u>etta</u> 緌

静

松 本

福 #

金 (076)249-5301 京(支)(03)3409-5505 潟 (025)287-3155 (045)664-4551 (042)637-1699 (043) 232-5335 (048)663-8000 水 戸 (029)248-3870 宇都宮 (028) 636-1210 台(支)(022)786-5060 郡 (024) 952-0095 山

盛 出 (019)641-1500 秋 \blacksquare (018)862-7523 書 (017)742-4227 森 札 (011)782-0711 幌 釧 (0154) 23-8466

旭 (0166) 25-3111

> (シ):システム営業グループ OCT., 2012

(12)

MASter of PROduction 生産の覇者

\$